## ! INFO !

(DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.

(FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.

(NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.

(GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.

(ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.

(IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.

(SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.

(CZ) Nenabíjejte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.

(DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.

(FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta.

(GR) Μη φορτίσετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.

(NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.

(PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi





**SPARE PARTS**

**www.ecs-electronics.com**



ECS ELECTRONICS

Partnr.: VL-026-D1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebrauchsanleitung | (DE) | (CZ) | Uživatelská příručka |
| Mode d'emploi | (FR) | (DK) | Brugervejledning |
| Gebruikershandleiding | (NL) | (FI) | Käyttöohjeet |
| User guide | (GB) | (GR) | Οδηγός χρήστη |
| Guía del usuario | (ES) | (NO) | Brukerveiledning |
| Manuale di istruzioni | (IT) | (PL) | Instrukcja obsługi |
| Bruksanvisning | (SE) | | |



# Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 & XC70

## Volvo V60 Plug-in Hybrid




INFO

(DE) Sicherungen austauschen
(FR) Remplacer les fusibles
(NL) Zekeringen vervangen
(GB) Changing the fuse
(ES) Cambio de fusible
(IT) Sostituire i fusibili
(SE) Byte av säkringar
(CZ) Výměna pojistky
(DK) Udskiftning af sikringer
(FI) Vaihda varokkeet
(GR) Αλλαγή ασφάλειας
(NO) Skifte sikringene
(PL) Wymienić bezpieczniki

## V70 & XC70




## XC60




## V60 Plug-in Hybrid








INFO : Storage









INFO : Ring.







INFO





(DE) Sicherungen austauschen
(FR) Remplacer les fusibles
(NL) Zekeringen vervangen
(GB) Changing the fuse
(ES) Cambio de fusible
(IT) Sostituire i fusibili
(SE) Byte av säkringar
(CZ) Výměna pojistky
(DK) Udskiftning af sikringer
(FI) Vaihda varokkeet
(GR) Αλλαγή ασφάλειας
(NO) Skifte sikringene
(PL) Wymienić bezpieczniki

## S60




## S80




## V60



(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo

| DIN/ISO 11446 | ⇦ | | | ⏚1-8 | ⇨ | ☼ | STOP | ☼ | Reverse | 30+ 15 amp | 15+ 15 amp | ⏚10 | — | ⏚9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/L | 2 | 2a | 3/31 | 4/R | 5/58-R | 6/54 | 7/58-L | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pmax | 21W | 2x21W | | | 21W | 52W | 3x21W | 52W | 21W | 180W/15Amp | 180W/15Amp | | | |
| (DE) | Gelb | Blau | Grau | Weiß | Grün | Braun | Rot (1,00mm²) | Schwarz | Schwarz/ Rot | Braun/ Weiß | Rot (2,50mm²) | Weiß | - | Weiß |
| (FR) | Jaune | Bleu | Gris | Blanc | Vert | Marron | Rouge (1,00mm²) | Noir | Noir/ Rouge | Marron/ Blanc | Rouge (2,50mm²) | Blanc | - | Blanc |
| (NL) | Geel | Blauw | Grijs | Wit | Groen | Bruin | Rood (1,00mm²) | Zwart | Zwart/ Rood | Bruin/ Wit | Rood (2,50mm²) | Wit | - | Wit |
| (GB) | Yellow | Blue | Grey | White | Green | Brown | Red (1,00mm²) | Black | Black/ Red | Brown/ White | Red (2,50mm²) | White | - | White |
| (ES) | Amarillo | Azul | Gris | Blanco | Verde | Marrón | Rojo (1,00mm²) | Negro | Negro/ Rojo | Marrón/ Blanco | Rojo (2,50mm²) | Blanco | - | Blanco |
| (IT) | Giallo | Blu | Grigio | Bianco | Verde | Marrone | Rosso (1,00mm²) | Nero | Nero/ Rosso | Marrone/ Bianco | Rosso (2,50mm²) | Bianco | - | Bianco |
| (SE) | Gul | Blå | Grå | Vit | Grön | Brun | Röd (1,00mm²) | Svart | Svart/ Röd | Brun/ Vit | Röd (2,50mm²) | Vit | - | Vit |
| (CZ) | Žlutá | Modrá | Šedà | Bílá | Zelená | Hnědá | Červená (1,00mm²) | Černá | Černo/ Červená | Hnědo/ Bílá | Červená (2,50mm²) | Bílá | - | Bílá |
| (DK) | Gul | Blå | Grå | Hvid | Grøn | Brun | Rød (1,00mm²) | Sort | Sort/ Rød | Brun/ Hvid | Rød (2,50mm²) | Hvid | - | Hvid |
| (FI) | Keltainen | Sininen | Harmaa | Valkoinen | Vihreä | Ruskea | Punainen (1,00mm²) | Musta | Musta/ Punainen | Ruskea/ Valkoinen | Punainen (2,50mm²) | Valkoinen | - | Valkoinen |
| (GR) | Κίτρινο | Μπλε | Γκρι | Λευκό | Πράσινο | Καφέ | Κόκκινο (1,00mm²) | Μαύρο | Μαύρο/ Κόκκινο | Καφέ/ Λευκό | Κόκκινο (2,50mm²) | Λευκό | - | Λευκό |
| (NO) | Gul | Blå | Grå | Hvit | Grønn | Brun | Rød (1,00mm²) | Svart | Svart/ Rød | Brun/ Hvit | Rød (2,50mm²) | Hvit | - | Hvit |
| (PL) | Żółty | Niebieski | Szary | Biały | Zielony | Brązowy | Czerwony (1,00mm²) | Czarny | Czarny/ Czerwony | Brązowy/ Biały | Czerwony (2,50mm²) | Biały | - | Biały |







(DE) Die Blinklichter am Anhänger werden überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, ertönt ein Summerton und/oder es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(FR) Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut à l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators of the trailer breaks down, a buzzer will be audible and/or a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitirá un zumbido y/o se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

(IT) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale acustico e/o comparirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(SE) Blinkrarna på släpet bevakas. Om ett av släpets blinkljus är sönder hörs en varningssummer och/eller tänds ett varningsljus på instrumentbrädan. Kontrollera släpets blinkerslampor.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány. Pokud dojde k poruše jednoho z indikáorů taženého vozidla, ozve se výstražný signál a/nebo se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængeren overvåges. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt høres en alarmlyd og/eller vises der et advarselssignal på instrumentbrættet. Kontroller blinklysene på anhængeren.

(FI) Perävaunun suuntavaloja valvotaan avulla. Älä lataa  hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Tarkasta perävaunun suuntavalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα μπορεί να ακουστεί ο βομβητής και/ή θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(NO) Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av påhengsvognens blinklys er defekt, vil du høre en summelyd og/eller se et varsellys på dashbordet. Kontroller tilhengerens blinklys.

(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał dźwiękowy i/lub sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy
na przyczepie.

(DE) Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

(FR) Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

(NL) Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

(GB) In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.

(ES) En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.

(IT) Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.

(SE) Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.

(CZ) Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.

(DK) Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.

(FI) Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.

(GR) Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.

(NO) Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.

(PL) W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.