

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Tažné zařízení

Ťažné zariadenie  
Towbars  
Trekhaak  
Anhängerkupplung de  
Dispositif d'attelage  
Equipo de remolque  
Sprzęt holowniczy  
Hinauslaitteet  
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel  
**SVC Group s.r.o.**

**Odkaz na produkt:**

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

	<h1>Peugeot 405 Combi</h1>		  <b>1880 kg</b>	  <b>1300 kg</b>
	 <b>1988-&gt;09/96</b>	<b>D</b> Hodnota value Wert <b>7,54 kN</b>	  <b>50 kg</b>	
	Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	<b>Classe A50-X</b> <b>MDČR</b> 1584 ČSN 303651	<b>Typ: VTZ 001-325 A</b> <b>VTZ 002-325</b>	

 M10x90 - 2ks  M10x120-2ks	 18x2 L45mm 2ks
 10,5 - 6ks  10,5 - 2ks  10,5 - 8ks  M10 - 6ks	 1M10 - 2ks <b>Příložka L -1ks</b> <b>Příložka P -1ks</b>
<b>čep:VT 03</b> <b>el: ZV 170</b>	

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

### Montážní návod :

- Demontujte rezervní kolo, zadní nárazník a koberec zavazadlového prostoru.
- Nosníkem tažného zařízení a zadním čelem vozu prostrčte již připravenými otvory šrouby M10x120 dle obr.1 a vyznačíme si dva zbylé otvory v krajích tažného zařízení. Po té TZ sundáme a tyto otvory vyvrtáme na průměr 18mm, z druhé strany jsou již otvory připravené
- Do vyvrtaných otvorů vložíme trubičky 18x2 L=45mm a přisadíme nosník TZ se šrouby 2x M10x120 a 2x M10x90. Z druhé strany čela nasadíme velkou příložku se 4 otvory a toto příložku přichytíme v prostřed matkami a velkoplošnými podložkami.
- Do nosníku vozu vložíme pásy se šrouby M10. Následně mezi šrouby v zadním čele M10x90 a pásy se šroubem M10 vložíme příložky. Velkoplošné příložky přijdou na nosník vozu. **Pravá příložka je rovná.**
- Zhotovte do nárazníku výřez, ten je předznačen v nárazníku.
- Celé tažné zařízení na voze utáhněte na příslušný utahovací moment. Namontujte zpětně na vůz demontované části.

### Všeobecné pokyny :

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií ,musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochranných (nástrůků karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem , použijte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).



Typ:VTZ 012-325A  
VTZ 012-325

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: [www.svcnachod.cz](http://www.svcnachod.cz)  
E-mail: [svc@svcnachod.cz](mailto:svc@svcnachod.cz)

Tel.: +420 491421021  
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod

1

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svccgroup.cz](mailto:svc@svccgroup.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svccgroup.cz](http://www.svccgroup.cz)