

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro vozy Mazda 121 1/96- Ford Fiesta 1/96-

Typ: VTZ 260

Maximální hmotnost brzděného přívěsu: 1000kg

Maximální svislé zatížení na čep: 50 kg

Návod k montáži na vozidlo:

1. Vyjměte koberec ze zavazadlového prostoru, sundejte rezervu vozu. Na podélných nosnících vozu (ze zavazadlového prostoru vyklepněte pomocí kladiva a důlčiku plechové ucpávky.
2. Do takto připravených nosníků vložte šrouby M10x90 přes příložky a distanční trubičky L=45mm.
3. Odspodu na tyto šrouby navlékněte nosník tažného zařízení a pomocí matek s podložkami vše řádně utáhněte dle utahovacích momentů M10=46 Nm.
4. U modelu kde je na koši rezervy plechový kryt je potřeba tento kryt upravit (vyříznout).
5. Nezapomeňte na ošetření karoserie ochranným prostředkem

Seznam dílů:

Pol.č.	Název	Počet
1.	šroub M10x90	4x
2.	podložka plochá 10,5	8x
3.	podložka pérová 10,5	4x
4.	matka M10	4x
5.	trubička L=45	4x
6.	příložka	2x
7.	el. Instalace úplná	1x

Provozní údržba:

Viz typový list výrobce

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz