



- ☒ GB Vehicle coding is necessary
☐ DE Codierung des Fahrzeugs ist notwendig
☐ FR Le codage du véhicule est nécessaire
☐ IT È necessario codificare il veicolo
☐ ES Codificar el vehículo es necesario
☐ NL Het coderen van het voertuig is noodzakelijk



AU-068-B1

Product overview

- GB Product overview** Electric wiring kit tow bar 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724
DE Produktübersicht Elektrosatz Anhängervorrichtung 12-N Steckdose lt. DIN/ISO Norm 1724
FR Aperçu des produits Faisceau électrique pour crochet d'attelage DIN/ISO 1724 prise 12-N
IT Carrellata dei prodotti Cablaggio elettrico per gancio di traino a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724
ES Descripción del producto Kits eléctricos para enganches de remolques 12-N según norma DIN/ISO 1724
NL Productoverzicht Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling vlg. DIN/ISO norm 1724



- (GB)** We would be pressing point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damages compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. The following information must be reviewed before beginning the assembly. The installation instructions are to be thoroughly read. The installation should be carried out by qualified personnel with the relevant technical knowledge. The vehicle manufacturers' current technical notes and information on retrofitting must be followed. The removal and replacement instructions found in the current repair manuals must be followed. It must be ensured that the vehicle is technically suitable for the installation of a trailer hitch. It must be ensured that the in-vehicle computer can be programmed for the addition of a "trailer hitch". The vehicle's fuel memory must be read out. After the electrical insert kit has been built-in, the functional addition must be programmed to trailer operation according to the diagnostic instruction of the vehicle manufacturer. If necessary further vehicle systems (e.g. parking aids) must be separately code to the equipment variant "trailer operation". In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Helpline.

- DE** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäße und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftungsrechts zur Folge hat. Technische Änderungen vorbehalten. Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. Vor Beginn der Montage sind folgende Hinweise zu beachten: Die Einbauleitung ist vollständig durchzulesen. Der Einbau sollte nur von Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Es müssen aktuelle Hinweise und Informationen der Fahrzeughersteller zu Um- und Nachrüstungen beachtet werden. Die Aus- und Einbauschritte müssen anhand der aktuellen Reparaturleitfäden durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug technisch für den Betrieb einer Anhängerkupplung geeignet ist. Es ist sicherzustellen, dass eine Programmierung der Funktionserweiterung Anhängererleichterung durchgeführt werden kann. Der Fehlerspeicher des Fahrzeuges ist auszulesen. Nach dem Einbau des Elektro-Einbauszusatz muss die Funktionserweiterung auf Anhängerbetrieb gemäß der Diagnoseanweisung des Fahrzeugherstellers programmiert werden. Gegebenenfalls müssen weitere Fahrzeugsysteme (z.B. Einparkhilfe) separat auf die Ausstattungsvariante „Angeberbetrieb“ codiert werden. Ggf. müssen für den Anhängerbetrieb zusätzliche Komponenten vom Hersteller eingebaut werden. Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Helpline.

- FR** Il est **excessivement** prévu qu'on ne **saurait** se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en **depit** des **instructions** ou dans un **garage** ne disposant pas des **équipements** adéquats. Sous réserve de **modifications** techniques. Ne **excesses** pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. Avant de procéder au montage, respecter les **instructions** suivantes. Lire impérativement l'**instruction d'installation** intégralement. L'installation doit être réalisée exclusivement par un personnel spécialisé disposant des **connaissances** professionnelles adéquates. Les **instructions** et les **informations** actuelles du constructeur automobile pour la **transformation** et le **rèqûement** doivent être respectées. Les phases de **démontage** et de montage doivent être réalisées au moyen des guides de **réparation** en vigueur actuellement. Il faut **s'assurer** que le véhicule est techniquement approprié à l'usage d'un **dispositif d'attelage** de remorque. Il faut **s'assurer** qu'une programmation de **l'agrandissement de la fonction** « dispositif d'attelage de remorque » puisse être réalisée. L'unité de **stockage** des erreurs doit être consultée. Après montage du **faisceau**, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le **mode remorque** selon les instructions de diagnostic données par le constructeur. Le cas échéant certains systèmes additionnels (p.ex. l'aide au parking) doivent être codés spécifiquement en «**mode remorque**» dans le menu des différents équipements. Lire la **mémoire** de défauts du véhicule et **mettre** à jour le logiciel si nécessaire. Si l'y a des problèmes de **fonctionnement**, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter l'**Aide en ligne** ECS HelpLine.

- IT** Desideriamo espressamente sottolineare che l'assemblaggio non eseguita correttamente da un installatore competente comporterà l'annullamento di qualsiasi diritto a risarcimento danni, in particolare quelli derivanti dall'atto di responsabilità sui prodotti. Il contenuto di questi kit e del loro manuali di montaggio sono soggetti a modifiche senza preavviso, si prega di assicurarsi che queste istruzioni siano lette e completamente comprese prima di iniziare l'installazione. Non sovraccaricare i circuiti: i carichi massimi per ogni collegamento sono dettagliati in questo manuale. Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario riesaminare le seguenti informazioni: Le istruzioni di installazione devono essere lette a fondo. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con le relative conoscenze tecniche. Devono essere rispettati gli avvisi tecnici dei costruttori di veicoli e le informazioni sull'adequamento. È necessario rispettare le istruzioni di rimozione e sostituzione contenute nei manuali di riparazione. È necessario assicurarsi che il veicolo sia tecnicamente idoneo per l'installazione di un attacco del rimorchio. È necessario garantire che il computer in veicolo possa essere programmato per l'aggiunta di un "attacco del rimorchio". È necessario leggere la memoria di guasto del veicolo. Dopo che il kit di inserto elettrico è stato incorporato, l'aggiunta funzionale deve essere programmata per il funzionamento del rimorchio secondo l'istruzione di diagnosi del costruttore del veicolo. Se necessario, ulteriori sistemi di veicoli (ad esempio accessi a parcheggio) devono essere codificati separatamente per la variante di equipaggiamento "funzionamento del rimorchio". In caso di problemi funzionali, la risoluzione dei problemi deve essere limitata a circa 0,5 ore, contattare la linea di assistenza ECS.

- ES** Señalamos expresamente que un montaje no realizado correctamente por un instalador competente dará lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, en particular los que se derivan de la ley de responsabilidad por productos defectuosos. El contenido de estos kits y sus manuales de montaje están sujetos a alteraciones sin previo aviso; por favor, asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación. No sobreague circuitos; Las cargas máximas por conexión se detallan en este manual. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje: Las instrucciones de instalación deben leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal cualificado con los conocimientos técnicos pertinentes. Se deben seguir los avisos técnicos actuales del fabricante de vehículos y la información sobre la adaptación. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se encuentran en los manuales de reparación actuales. Debe garantizarse que el vehículo es técnicamente adecuado para la instalación de un enganche de remolque. Debe garantizarse que el ordenador en el vehículo pueda programarse para la adición de un "enganche de remolque". Se debe leer la memoria de fallos del vehículo. Después de haber incorporado el kit de inserto eléctrico, la adición funcional debe programarse para el funcionamiento del remolque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo. Si es necesario, otros sistemas del vehículo (por ejemplo, ayudas de estacionamiento) deben ser codificados por separado para la variante de equipo "operación de remolque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unas 0,5 horas, póngase en contacto con la línea de ayuda de ECS.

- (NL)** Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. Technische wijzigingen voorbehouden. **Gebruik** alle belasting volgens aansluittabel op het **getrokken voertuig**. Voor begin van de montage moeten de volgende **aanwijzingen in acht genomen worden**: De **inbouw** **aanwijzing** moet helemaal doorgelezen worden. De **inbouw** mag alleen van vakpersoneel met desbetreffende vakkenissen uitgevoerd worden. Er moeten de **actuele aanwijzingen** en informatie van de **voertuigproducent** over ombouwen en **toerusting** in **acht genomen worden**. De **uit-en inbouw** **stappen** moeten aan de hand van de **actuele reparatieleidraad** uitgevoerd worden. Er moet **verzekerd** zijn, dat het **voertuig** **technisch** voor het **bedrijf** van een **aanhangwagenkoppeling** geschikt is. Er moet **verzekerd** worden, of een **programmering** van de **functieuitbreiding** **Aanhangwageninrichting** kan worden uitgevoerd. Het **fulgeheugen** van het **voertuig** moet **worden uitgelezen**. Na de **inbouw** van het **elektrische inbouwpakket** moet de **functie-uitbreiding** naar een **aanhangwagenbedrijf** overeenkomstig de **diagnose-instructie** van de **voertuigfabrikant** worden **geprogrammeerd**. Eventueel dienen andere **voertuigsystemen** (bijv. inparkeerhulp) apart voor de **uitrusting** **variant** "aanhangwagenbedrijf" worden **gecoedeerd**. Bij **werkingsproblemen** moet de **foutencontrole** tot ca. 0,5 uur beperkt worden; neem contact op met de ECS HelpLine.





Download fitting instructions
www.ecs-electronics.com



- (GB) For full installation instructions please visit our website: www.ecs-electronics.com
(DE) Für die vollständige Einbauanleitung weisen wir Sie auf unsere Website hin: www.ecs-electronics.com
(FR) Pour les instructions d'installation complètes consulter notre site internet: www.ecs-electronics.com
(IT) Per istruzioni complete per l'installazione visitare il nostro sito: www.ecs-electronics.com
(ES) Para obtener instrucciones completas sobre la instalación, visite nuestro sitio web: www.ecs-electronics.com
(NL) Voor de volledige inbouw instructie verwijzen wij u naar onze website: www.ecs-electronics.com

- (GB) Part list
 (DE) Einzelteilliste
 (FR) Liste de pieces
 (IT) Lista de componentes
 (ES) Elenco componenti
 (NL) Onderdelenlijst



	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Grau	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Viola	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rojo	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige
NL	Rood	Geel	Oranje	Violet	Grijs	Blauw	Bruin	Groen	Wit	Paars	Rose	Zwart	Lichtgroen	Donkergroen	Lichtblauw	Donkerblauw	Natuur	Beige

	←	→	1-8	→	☀	STOP	☀
7 PIN	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
13 PIN	1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
Pmax	21W	21W	21W	21W	42W	3x21W	42W
ISO	YE	BU	WH	GN	BN	RD	BK

