

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Peugeot 206 Kombi 07/2002->02/2007

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Peugeot 206 SW (Combi)

2002->

Typ: VTZ 001-062
VTZ 002-062

Classe A50-X
splňuje ES 94/20

1600 kg

1200 kg

D
Hodnota
value
Wert

6,73 kN

50kg

4ks- M10x35

4ks- M12x35

2ks - 12

4ks - 10

4ks- 12

4ks - M10

3 ks

2ks - M12

2ks M10 ①

2ks M10 ③

1ks

1ks

čep:VT 04
el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings :		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

PEUGEOT 206-SW VTZ 001/2-062

Montážní návod

1/ Demontujeme rezervní kolo, uvolníme výfuk z držáků, sundáme tepelný kryt výfuku (pokud je namontován) a odšroubujeme 2 spodní držáky nárazníku.

2/ V místech pro uchycení tažného zařízení vsuneme do otvorů speciální matice pro vozy Peugeot, (dále od nárazníku přijdou s užším aretačním plechem). Přichytíme L + P bok tažného zařízení 4 šrouby M10 x 35 . Nedotahujeme !!!

3/ Mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník tažného zařízení , který přichytíme 4 šrouby M12x35. Poté vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů a vrátíme zpět všechny demontované díly včetně rezervního kola.

Všeobecné pokyny :

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií ,musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochranných (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetříte antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem , používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení v autorizovaném servisu SVC.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechnypředepsané normy ES.

Fitting instructions:

1. Dismantle a spare wheel, loose an exhaust pipe from brackets, take down an exhaust pipe heat shield (if it is attached) and unbolt two bottom bumper brackets.
2. In places for attachment of a coupling device put special nuts for Peugeot cars into the holes (those ones farther from a bumper go with a narrower arresting sheet). Attach left and right sides of a coupling device by using four M10x35 bolts. Do not tighten!!!
3. Between such prepared sides put the main beam of a coupling device and attach it by four M12x35 bolts. Then tighten everything according to torque moments and put all dismantled parts back including a spare wheel.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all prescribed ES regulations



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz