

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ pro vozy ŠKODA – 100/105/120/130/135/Garde

Typ: VTZ 176

Maximální hmotnost brzděného přívěsu : 900 kg

Maximální svislé zatížení na cep : 50 kg (VT03)

El. instalace 170 zadní vývod

Návod k montáži na vozidlo:

1. U modelu s mlhovými světly v zadním čele demontujte tyto světla (přijdou namontovat následně na tažné zařízení.)
2. Na držáku nárazníku namontujte na každou stranu šroubem M8 po jednom závěsném pásku. Tyto pásy neutahujte jen je přitáhněte.
3. Podložte motor vozu nejlépe zvedacím zařízením. Povolte příčku motoru od karoserie na každé straně jsou dva šrouby M10.
4. Na jejich místo přiložte hlavní nosník tažného zařízení . Tento nosník přišroubujte na vůz přes příčku vozu pomocí šroubu M10x35 a podložek.
5. Z boku tažného zařízení našroubujte druhou stran závěsných pásků pomocí šroubu M8 s podložkami.
6. Celé tažné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
7. Zapojte elektroinstalaci vozu – do světel vozu .

Seznam dílů:

Pol.č.	Název	Počet
1.	šroub M08x35	4x
2.	šroub M10x35	4x
3.	matice M8	2x
7.	podložka velká 8,5	6x
8.	podložka 10,2	4x
9.	per. podložka 8	4x
10.	podložka per 10	4x

Provozní údržba:

Viz. Typový List .

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz