

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Transporter 1000-1400 / 12-1400 Multivan / Caravelle

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
SVC
NÁCHOD
ORIGINAL

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

VW Transporter

T4

1996>2003

Typ: VTZ 021-010 A

ATEST
DS-8
1584

 2800 kg

 100 kg

 2500kg

D
Hodnota
value
Wert
12,96 kN

 6ks- M12x40
2ks - 10

 2ks - M10
4ks - M6

 6ks - 12
2ks - 10

 6ks - 12
4ks - 6

čep:VT 20
el:ZV 220

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm




uchycení výztuhy







INFO: www.svcnachod.cz

Montážní návod


ČR

- Demontujeme zadní nárazník z vozidla a spustíme rezervní kolo od spodu vozu.
- Z plastového nárazníku vyjmeme kovovou výztuhu, nebude již zapotřebí.
- Do nosníků vozu vsuneme od zadu tažné zařízení a přichytíme jej 6 šrouby M12x40, přes velkoplošné podložky a lehce přitáhneme.
- Odstraníme z polyetyrenové výztuhy výstupky z prostřední části a vložíme dodanou výztuhu, kterou zpět přichytíme šrouby M6 (musíme je zkrátit cca o 5mm) a přichytíme matkami M6, přes velkoplošné podložky.
- Takto připravený nárazník vrátíme zpět na vozidlo a přichytíme jej k tažnému zařízení s matkami M10 s podložkami.
- Vyrovnáme nárazník a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
- Vrátíme zpět rezervní kolo.

Všeobecné pokyny:

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných (nástríků karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

VTZ 021-010:
Šroubové provedení
Bolt version:



2x M12x110

uchycení výztuhy



uchycení na voze



© svcnachod10.04.2004.

Typ:VTZ 021-010

SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

W

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz