

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.



Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

 	FORD MONDEO 5 dveří HB  09/2014-> 4 dveře SDN  09/2014-> 5 dveří Kombi  09/2014->		 Hodnota value Wert 11,97 kN	
Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung	Classe A50-X  EHK 55 e94/20 E27 55R 01-0294	Typ/Type VTZ 001-412 VTZ 002-412 VTZ 003-412	 120 kg	



		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10.0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210.0 Nm	214.1 Nm

-Montáž tažného zařízení a jeho instalace, musí odpovídat požadavkům výrobce vozu a příslušného státu kde se výrobek používá.
-Případně výfukové nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušku na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výfuku při případném změně či faceliftu vozu či nárazník.
1. V úchytce a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrstevné otvory očištěte od špíny a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Použijte dodané pevnostní spojevací materiál.
3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěšný vozík.
4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkušeno a homologováno dle předpisu EHK 55 a splňuje tuto normu ES.

- The towing device assembly and electric installation must comply with the requirements of the car producer and the particular state where the product is used.

- The coupling device manufacturer has carried out some tests on a car with a standard bumper which was used at the beginning of making a car and so the manufacturer is not liable for information about a possible slot in a bumper in case of changes or a facelift of a car during a car production.

1. Clean a car body from soft anticorrosive protection of a car body coat in brackets and joints of a coupling device with a car body. Clean all drilled holes from metal shavings and treat them with antirust agent.
2. Use supplied strength joining material.
3. A ball pin, according to a law, cannot cover a number plate, if a trailer is not joined.
4. Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements. (see a car manual or ask a car seller).
5. The coupling device has been physically tested and homologated according to the regulation EHK55 and is up to the EC standard.

- Die Montage der Anhängerkupplung sowie die Elektroinstallation muss den Anforderungen des Fahrzeugherstellers in dem Staat entsprechen, in welchem das Produkt benutzt wird.
- bei einem allfälligen Ausschneiden der Stoss- Stange der Hersteller der Zugsvorrichtung führte Proben an Wagen mit gängigen Stoss- Stangen am Anfang der Wagenherstellung durch und häftet keinesfalls für Informationen bezüglich des Ausschneidens sowie für allfällige Änderungen oder face- Liftings des Wagens oder der Stoss- Stange.
- 1: Bei den Aufhängungen und Verbindungen der Zugsvorrichtung mit der Karosserie muss dieselbe von weichen Rostschutzmitteln gereinigt werden. Reinigen Sie sämtliche gebohrte Öffnungen von Spänen und behandeln diese mit einem Rostschutzmittel.
- 2. Benutzen Sie das gelieferte Festigkeits- Verbindungsmaterial.
- 3. Der Kugelbolzen darf von Gesetzes wegen nicht das Kennzeichen des Wagens verdecken, sofern kein Anhänger an den Wagen angehängt ist.
- 4. Der Anschluss der Elektroinstallation der Zugsvorrichtung an den Wagen muss den entsprechenden gültigen Normen und Anforderungen des Wagenherstellers entsprechen (siehe Handbuch zum Wagen oder beim Verkäufer des Wagens).
- Die Zugsvorrichtung wurde in Bezug auf die Festigkeit nach der Vorschrift EHK 55geprüft und genehmigt und erfüllt die ES- Norm.

SVC GROUP s.r.l.

INFO: www.svcgroup.cz
E-mail: svc@svcgroup.cz

N1/3

CZ-Montážní návod

1. Odmontujte zadní nárazník a jeho výztuhu (tato nebude již zapotřebí). Uvolněte výfukové potrubí ze zadních příchytů a opatrně vyvěste dolů. Pokud je vozidlo vybaveno tepelnými štíty tyto též uvolněte.
2. Do nosníků vsuňte levý a pravý bok tažného zařízení z vnitřní strany nosníku přes dodané přílohy, 6 šrouby M10x50(10.9) přes velkoplošné podložky (Nedotahovat). K zadnímu čelu přichyťte přílohu místo výztuhu nárazníku šrouby M8x40(10.9.) přes velkoplošné podložky (Nedotahovat).
3. Mezi takto připravené boky nasadte hlavní nosník tažného zařízení a přichyťte 4 šrouby M12x50 (10.9). Poté tažné zařízení řádně vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Zhotovte výřez nárazníku a namontujte zpět díly odmontované v bodě č.1

EN-Installation instructions

1. Remove rear bumper and its sheet stiffener (it is no longer needed). Release the exhaust pipe from rear holders and carefully hang it down. If the vehicle is equipped with heat shields you have to release them too.
2. Slide left and right sides of the tow bar into the beams, on the inner side of the beam use supplied brackets and fasten them with six M10x50 screws (10.9) through large-area washers (tighten only lightly). Fix the bracket on the rear face instead of bumper stiffener with using of M8x40 screws (10.9.) through large-area washers (tighten only lightly).
3. Insert the main beam of the tow bar between the sides prepared in previous step and fasten it with four M12x50 screws (10.9). Then, align all the parts of the tow bar properly and tighten them to prescribed torques.
4. Make a cut-out in the bumper and reinstall all the parts removed within the step 1.

DE-Montageanleitung

1. Die hintere Stoßstange und deren Strebe ausbauen (diese wird nicht mehr benötigt). Das Auspuffrohr von den hinteren Halterungen lösen und vorsichtig nach unten aushängen. Falls das Fahrzeug mit Wärmeschildern versehen ist, diese ebenfalls lösen.
2. In die Träger die linke und rechte Seite der Zugeinrichtung von der Innenseite der Träger durch die mitgelieferten Anlegeplatten einsetzen und mit 6 Schrauben M10x50 (10.9) mit großflächigen U-Scheiben befestigen (nicht festziehen). An die Heckwand die Anlegeplatten anstatt der Stoßstangenstrebe mit Schrauben M8x40 (10.9) mit großflächigen U-Scheiben befestigen (nicht festziehen).
3. Zwischen die derartig vorbereiteten Seitenteile den Hauptträger der Zugeinrichtung einsetzen und mit 4 Schrauben M12x50 (10.9) befestigen. Anschließend die Zugeinrichtung ordnungsmäßig ausrichten und mit den entsprechenden Momenten anziehen.
4. Einen Ausschnitt in der Stoßstange herstellen und die im Punkt 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

FR-Notice de montage

1. Démonter le pare-chocs arrière et son renfort (vous n'en aurez plus besoin). Sortir la tuyauterie d'échappement des attaches arrière et la laisser pendre prudemment. Si le véhicule est équipé de bavettes de protection thermique, il conviendra également de les desserrer.
2. Par l'intérieur, à l'aide des rallonges ayant été fournies, insérer les côtés gauche et droit du dispositif d'attelage dans les traverses et les fixer à l'aide de 6 vis M10x50(10.9) et de rondelles extra-larges (ne pas serrer les vis). Fixer les rallonges à la face arrière, à la place du renfort du pare-chocs. Pour ce faire, utiliser des vis M8x40(10.9) et des rondelles extra-larges (ne pas serrer les vis).
3. Installer la traverse principale du dispositif d'attelage entre les côtés ayant été ainsi préparés et la fixer à l'aide de 4 vis M12x50 (10.9). Aligner ensuite le dispositif d'attelage et serrer toutes les vis aux couples de serrage prescrits.
4. Effectuer une découpe dans le pare-chocs et remettre en place toutes les pièces ayant été démontées au point n° 1.

RU-Инструкция по монтажу

1. Снимите задний бампер и его усилитель (он больше не потребуется). Высвободите дымовую трубу из задних креплений и осторожно опустите, чтобы она свободно свисала. Если автомобиль оснащен термозащитой, отпустите ее также.
2. В балки с внутренней стороны вставьте правый и левый бока фаркопа с использованием прилагаемых накладок, прихватите 6 болтами M10x50(10.9) с использованием увеличенных шайб (не затягивать). На панели задка вместо усилителя бампера закрепите накладки болтами M8x40(10.9.) с использованием увеличенных шайб (не затягивать).
3. Между подготовленными боками вставьте главную балку фаркопа и закрепите её 4 болтами M12x50 (10.9). Выровняйте фаркоп и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки.
4. Изготовьте вырез в бампере и установите обратно все части, демонтированные согласно п. 1.

IT-Istruzioni di montaggio

1. Smontare il fanale posteriore e il suo rinforzo (non sarà più necessario). Allentare il collettore di scarico da collari posteriori e abbassarlo. Se il veicolo è dotato di scudi termici, allentare anche questi.
2. Inserire nei supporti il lato sinistro e destro del dispositivo di traino, procedendo dall'interno del supporto per le piastrelle fornite, e fissarli con 6 viti M10x50 (10.9) e rondelle di grandi dimensioni (non serrare a fondo). Alla parete posteriore fissare le piastrelle invece del rinforzo del paraurti usando le viti M8x40 (10.9) e le rondelle di grandi dimensioni (non serrare a fondo).
3. Tra i lati preparati in questo modo inserire il supporto principale del dispositivo di traino usando 4 viti M12x50 (10.9). Poi allineare bene il dispositivo di traino e serrare con le coppie di serraggio prescritte.
4. Fare un taglio nel paraurti e rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.

FI-Asennusohje

1. Irrota takapuskuri ja sen jäykiste (sitä ei enää tarvita). Vapauta pakoputki taemmista kiinnikkeistä ja laske se varovasti alas. Jos auto on varustettu lämpösuojilla, vapauta nekin.
2. Liitä vetolaitteen vasen ja oikea sivuosa palkkeihin niiden sisäpuolelta toimitukseen kuuluvien liitososien kautta ja kiinnitä 6 ruuvilla M10x50 (10.9) suurten aluslevyjen avulla (älä kiristä). Kiinnitä takapäättyyn liitososat puskurin jäykisteeseen sijasta ruuveilla M8x40 (10.9.) suurten aluslevyjen avulla (älä kiristä).
3. Aseta vetolaitteen pääpalkki näin valmisteltujen sivuosien väliin ja kiinnitä se 4 ruuvilla M12x50 (10.9). Suorista vetolaitte sitten kunnolla ja kiristä kiristysmomenttien mukaan.
4. Tee puskurin leikkaus ja asenna kohdassa 1 irrotetut osat takaisin.

ES-Manual de montaje


1. Desmonte el parachoques trasero y su refuerzo (éste no hará falta más). Afloje la tubería del tubo de escape de las zapatas traseras y cuélguela con cuidado hacia abajo. Si el vehículo dispone de pantallas térmicas, afloje también estas pantallas.
2. Introduzca en los soportes el lado izquierdo y derecho del equipo de tiro desde el lado trasero del soporte a través de las escuadras suministradas, con 6 tornillos M10x50(10.9) a través de arandelas grandes (No apretar). Fije las escuadras a la frente trasera en vez del refuerzo del parachoques con tornillos M8x40(10.9.) a través de arandelas grandes (No apretar).
3. Entre los lados preparados así introduzca el soporte principal del equipo de tiro fijándolo con 4 tornillos M12x50 (10.9). Después enderece correctamente el equipo de tiro y apriete según los pares de apriete.
4. Haga el recorte del parachoques y monte de vuelta las piezas desmontadas según el punto No.1

FORD MONDEO 2014->

SEDAN / HATCHBACK / COMBI

OSA VOZU

VÝŘEZ NÁRAZNÍKU SVC



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz