

2016 | 25 let



www.svcgroup.cz



Nosič kol na tažné zařízení Pro transport 3 kol

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zona 179
547 01 Náchod
Česká Republika

SVC CAR 3 RACE

TYP: NKO 000-013

DO CF 105924



MAX 3 x 15kg
MAX 3 x 33lbs

Ø50mm



> 65mm

Vhodné
pro elektrokola

76

109

Sklopný s upevněnými koly na nosiči
7/13 pólóvé připojení elektro. inst. součástí



SVC GROUP ©-4014

CZ Montážní instrukce
SK Montážne inštrukcie
EN Mounting instructions
DE Montageanleitung
HU Szerelési útmutató

FR Instructions de montage
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montażu
ES Instrucciones de montaje
NL Montage-instructie

FIN Asennusohjeet
NOR Monteringsanvisning
SV Monteringsanvisningar
RU Инструкция по монтажу

e-mail: scv@scvgroupt.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



SVC
GROUP

SVC
GROUP

SVC
GROUP

SVC
GROUP

SVC
GROUP

SVC
GROUP

	1x		1x
	2x		3x
	6x		4x
	6x		4x
	10x		8x
	10x		8x



Kat. č. - NKO 000-014

DO CF 105923

CZ

Upozornění

OBECNÉ POKYNY

01.Důkladně si přečtěte sí a rádne dodržujte tyto pokyny. Tyto pokyny uschověte na bezpečném místě po další použití v budoucnu. Po otevření krabice zkонтrolujte seznam částí.

Pred montáží na vozidlo se ujistěte, že jsou všechny části rádne smontovány v souladu s návodem.

02.Uživatel je odpovědný za montáž a instalaci zařízení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím nesprávných doplňků či nesprávným použitím nosiče jízdních kol.

03.Nesprávná instalace nosiče kol a / nebo jízdních kol může způsobit poškození vozidla nebo kol a může také způsobit poranění.

04.Nepoužívejte nosič jízdních kol k jiným účelům než tém, ke kterým je určen. Neupravujte žádnou ze součástí nosiče jízdních kol. Sejměte nosič, pokud ho nepoužíváte.

05.Nepoužívejte nosič pro převoz více jízdních kol, než je povoleno. Hmotnost jednotlivého kola nesmí přesahovat 15kg/33lbs.

06.Nosič je určen na tažná zařízení 50mm ISO. Vždy zkонтrolujte hmotnostní limit Vašeho tažného zařízení a nikdy jej nepřekračujte.

07.Nosič neumisťujte na vleky, karavany nebo obytné přívěsy.

08.Tento nosič jízdních kol není určen pro převoz tandemových kol nebo lehokol.

09.Nepřevážejte jízdní kola s nainstalovanými dětskými sedačkami, brašnami, kryt kol, krycimi plachtami nebo motory.

BEZPEČNÉ A RÁDNE POUŽITÍ

01.Před instalací nosiče se ujistěte, že je koule tažného zařízení rádne očištěna.

02.Vždy používejte bezpečnostní pásky určené k upevnění jízdních kol k nosiči.

03.Zkontrolujte, že je výfuk v dostatečné vzdálenosti od pneumatik jízdních kol a bezpečnostních pásků. Horký vzduch z výfuku by mohl poškodit jízdní kola nebo nosič.

04.Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem automatického otevírání zadních dveří / víka zavazadlového prostoru, vyřaďte tuto funkci z provozu vždy, když používáte nosič kol.

Víko zavazadlového prostoru otevřete manuálně.

05.Když nakládáte jízdní kola na nosič, odstraňte z nich všechny volné části (brašna s náradím, dětské sedačky, hustlinky apod.)

06.Vždy umísťujte nejdříve největší/nejtežší jízdní kolo nejbliže vozidlu a poté umísťte menší kolo.

07.Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat, že všechny součásti, pásky, regulátory a šrouby jsou bezpečně upevněny k zajistění bezpečného provozu.

08.Je možné, že budete muset použít navíc ochranné prostředky, abyste předešli poškrábání jízdních kol a víka zavazadlového prostoru.

09.Neovinrete dveře, pokud jsou na nosiči jízdní kola.

10.Zámků použijete s tímto nosičem mají za úkol odražit od krádeže.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

01.Před odjezdem se ujistěte, že světla na nosič fungují správně.

02.Nosič zvětší délku vozidla a jízdní kola na něm mohou zvětšit jeho šířku a výšku. Mějte toto na paměti, když budete projíždět zúženým nebo sníženým prostorem a při couvání.

Jakýkoliv náklad přesahující rozdíly vozidla musí respektovat platné předpisy a musí být rádne upevněn.

03.Zařízení nosiče a jízdními koly ovlivňují řízení. Nepřekračujte povolený jízdní limit. Nepřekračujte rychlosť 120km/h (75 mph).

04.Jezděte pomalu přes zpomalovací pruh. Dodržujte rychlostní limity a přizpůsobte Vaši rychlosť podmínkám na silnici.

05.Jízda mimo zpevněné vozovky se nedoporučuje a mohla by být příčinou poškození Vašeho vozidla, tažného zařízení, nosiče nebo jízdních kol.

06.Pokud najedete na výčnělek nebo vývrel v pozadí, zastavte vozidlo a zkонтrolujte jízdní kola a nosič. Pokud zjistíte jakékoli poškození, sejměte jízdní kola a nosič již dále nepoužívejte.

ÚDRŽBA NOSÍCÉ KOL

01.Prvnídenně kontrolejte nosič, zda nevykazuje známky opotřebení, koruze nebo únavy materiálu.

02.Nepoužívejte nosič, pokud je některá z jeho částí poškozena. Kontaktujte autorizovaný servis ohledně výměny téhoto části, abyste mohli nosič znova používat.

03.Sejměte nosič před vjezdem do automatické myčky aut.

04.Abyste udržovali výrobek v co nejlepším stavu, je doporučeno výrobek sejmout z vozidla, když není používán. Pozor, výrobek není navržen, aby odolával extrémním povětrnostním podmínkám, zejména přímořskému podnebi.

05.Promázejte šrouby, abyste předešli korozii.

EN

Warnings

GENERAL REMARKS

01.Please read and observe the instructions carefully before you use the product, and keep them in a safe place for future use. Check the part list after opening the package. Make sure that all the

02.The user is responsible for assembly and installation of this product, and the manufacturer disclaims any liability due to i

03.Failure to properly install this bike carrier and/or the bikes may cause damage to the vehicle and/or the bikes, and may result in personal injury.

04.Do not use this product for purposes other than those for which it is designed. Do not modify any components of the product. Remove the carrier if not in use. 05.Do not use the carrier to carry more bikes than recommended.

The weight of each bike cannot exceed 15kg/ 33lbs.

06.Fits 50mm ISO tow balls. Always check the weight limitation of your towing system and never overload it.

07.Do not install the bike carrier on trailers, campers, or RVs.

08.This bike rack is not intended for transporting tandem, or recumbent bicycles.

09.Do not transport bicycles with attached baby seats, panniers, wheel covers, full bike covers or motors.

SAFE AND PROPER USE

01.Please make sure you clean the surface of the towball completely before installing the rack.

02.Verify that the safety pin is always inserted in the pin hole when the bike carrier is in the vertical position.

03.Check if the distance from the exhaust pipe to the bicycle tires is safe for your bicycles or the straps of the carrier. The heat of the exhaust could damage the bike or bicycle racks.

04.If your vehicle is equipped with an automatic tailgate opening system, disable this function when using the bike carrier, and open the tailgate manually.

05.When loading the bicycles, remove all loose parts and accessories from bicycles (toolbars, baby carriers, pumps, etc.)

06.Always position the biggest/heaviest bike first and closest to the car, and then position the smaller bike after that.

07.The user is responsible for periodically verifying that all hardware, straps, knobs, hubs are securely tightened for safety purposes.

08.You might have to use extra protections to protect the bikes and the tailgate from scratches. Remove the battery whenever possible when you transport your e-bike on the carrier

09.The locks used on this rack are theft deterrent.

ROAD SAFETY

01.Check before departure that the light board of the carrier is properly functioning.

02.The bicycle rack increases the vehicle's length, and the bicycles may increase its width and height. Be aware of this when passing through narrow or low clearance spaces and when reversing.

Any loads exceeding the indicated dimensions must nevertheless respect existing regulations and be properly strapped down.

03.The load of the rack and bicycles will affect driving. Do not exceed the speed limit, and do not drive faster than 120km/h (75mph).

04 Drive slowly over speed bumps. Respect the speed limit, and adapt your speed to the condition of the road.

05.O-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle, hitch receiver, bike carrier, or your bikes.

06.If you hit a bump or a hole in the road, stop your vehicle and inspect the bikes and the carrier. If you notice anything wrong, remove the bikes and do not use the bike carrier.

07.Make sure there is a safe distance between the bikes and the ground, especially when entering a driveway.

MAINTAINING YOUR BICYCLE RACK

01.Periodically inspect the product for signs of wear, corrosion, and fatigue.

02.Do not use the carrier with defective parts, contact the dealer to replace them before using it again.

03.Remove the product before entering an automatic car wash.

04.To keep your product in the best condition, it is recommended to remove the product from the car when not in use.

Please be advised that this product is not designed to resist extreme weather conditions, especially seacoast air.

05.Lubricate the bolts in order to avoid corrosion.

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607



Kat. č. - NKO 000-014

DO CF 105923

SK

Upozornenie

OBECNÉ POKYNY

- 01.Dôkladne si prečítajte si a riadne dodržiavajte tieto pokyny. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste pre ďalšie použitie v budúcnosti. Po otvorení krabice skontrolujte zoznam časťí.
- Pred montážou na vozidlo sa uistite, že sú všetky časti riadne zmontované v súlade s návodom.
- 02.Užívateľ je zodpovedný za montáž a inštaláciu zariadenia. Výrobca nezodpovedá za škodu spôsobené použitím nesprávnych doplnkov či nesprávnym použitím nosiča bicyklov.
- 03.Nesprávna inštalácia nosiča bicyklov a / alebo bicyklov môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo bicykla a môže tiež spôsobiť poranenie.
- 04.Nepoužívajte nosič bicyklov na iné účely než tie, na ktoré je určený. Neupravujte žiadnu zo súčasti nosiča bicyklov. Zložte nosič, ak ho nepoužívate.
- 05.Nepoužívajte nosič pre prevoz viac bicyklov, ako je povolené. Hmotnosť jednotlivého bicykla nesmie presiahnuť 15kg / 33lbs.
- 06.Nosič je určený na ťažné zariadenia 50mm ISO. Vždy skontrolujte hmotnostný limit Vášho ťažného zariadenia a nikdy ho neprekračujte.
- 07.Nosič neumiestňujte na vleky, karavany alebo obytné prívesy.
- 08.Tento nosič bicyklov nie je určený pre prevoz tandemových bicyklov.
- 09.Neprevádzajte bicykle s nainštalovanými detskými sedačkami, taškami, krytmi kolies, krycimi plachtami alebo motormi.

BEZPEČNÉ A SPRÁVNNE POUŽITIE

- 01.Pred inštaláciou nosiča sa uistite, že je gula ťažného zariadenia riadne očistená.
- 02.Vždy skontrolujte, či je poistený kolik vložený do otvoru pre závlačku, keď je nosič bicyklu vo vzišlej polohe.
- 03.Skontrolujte, že je výfuk v dostatočnej vzdialenosť od pneumatik bicyklov a bezpečnostných pásiakov. Horúci vzduch z výfuku by mohol poškodiť bicykle alebo nosič.
- 04.Ak je Vaše vozidlo vybavené systémom automatického otvárania zadných dverí / veka batožinového priestoru, vyradte túto funkciu z prevádzky vždy, keď používate nosič bicyklov. Veko batožinového priestoru otvárate manuálne.
- 05.Ked nakladáte bicykle na nosič, odstraňte z nich všetky volné časti (brašne s náradím, detské sedačky, hustilky pod).
- 06.Vždy umiestňujte najskôr najväčší / najťažšie bicykel najbližšie k vozidlu a potom umiestnite menšie bicykle.
- 07.Užívateľ je povinný pravidelne kontrolovať, že všetky súčasti, pásky, regulátory a skrutky sú bezpečne utiahnuté na zabezpečenie bezpečnej prevádzky.
- 08.Je možné, že budete musieť použiť vyššie ochranné prostriedky, aby ste predišli poškriabaniu bicyklov a veka batožinového priestoru.
- 09.Zámky použité s týmto nosičom majú za úlohu odrať od krádeže.

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

- 01.Pred odchodom sa uistite, že svetlá na nosiči fungujú správne.
- 02.Nosič zväčší dĺžku vozidla a bicykle na hromadu môžu zvýšiť jeho šírku a výšku. Majte toto na pamäti, keď budete prechádzať zúženým alebo zniženým priestorom a pri cúvaní. Akýkoľvek háklad presahujúci rozmerom vozidla musia respievat platné predpisy a musí byť riadne upevnený.
- 03.Zataženie nosičom a bicyklami ovplyvňuje ťažnosť. Neprekračujte povolený jazdný limit. Neprekračujte rýchlosť 120 km / h (75 mph).
- 04.Jazdite pomaly cez spomalovacie pruhu. Dodržujte rýchlosťné limity a prispôsobte Vašu rýchlosť podmienkam na ceste.
- 05.Jazda mimo spevnený vozovky sa neodporúča a mohla by byť príčinou poškodenia Vášho vozidla, ťažného zariadenia, nosiča alebo bicyklov.
- 06.Ak nabehnete na výčnelok alebo výmol' vo vozovke, zastavte a skontrolujte bicykle a nosič. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, zložte bicykle a nosič už ďalej nepoužívajte.
- 07.Uistite sa, že medzi bicyklami a zemou je bezpečná vzdialenosť, najmä pri vchádzaní na vozovku.

UDRŽBA VÁSHO NOSÍCA BICYKLOV

- 01.Pravidelne kontrolovajte nosič, či nevykazuje známky opotrebenia, korózie alebo únavy materiálu.
- 02.Nepoužívajte nosič, ak je niektorá z jeho časťí poškodená. Kontaktujte autorizovaný servis ohľadom výmeny týchto časťí, aby ste mohli nosič znova používať.
- 03.Odstraňte nosič pred vjazdom do autoumývárne áut.
- 04.Aby ste udržiavali výrobok v čo najlepšom stave, je odporúčané výrobok snať z vozidla, keď nie je používaný.
- Pozor, výrobok nie je navrhnutý, aby odolal extrémnym poveternostným podmienkam, najmä príomorskému podnebiu.
- 05.Premaďávajte skrutky, aby ste predišli korózii.

FR Avertissements

REMARQUES GÉNÉRALES

- 01.Veuillez lire et observer attentivement les instructions avant d'utiliser le produit, et conservez-les dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

Vérifiez la liste des pièces après avoir ouvert le paquet. Assurez-vous que tous les

- 02.L'utilisateur est responsable de l'assemblage et de l'installation de ce produit, et le fabricant décline toute responsabilité en raison de

03.Le défaut d'installer correctement ce porte-vélos et / ou les vélos peut causer des dommages au véhicule et / ou aux vélos et entraîner des blessures corporelles.

- 04.Ne pas utiliser ce produit à d'autres ns que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne modiez aucun composant du produit. Retirez le transporteur s'il n'est pas utilisé.

05.Ne pas utiliser transporteur pour transporter plus de vélos que recommandé. Le poids de chaque vélo ne peut pas dépasser 15kg / 33lbs.

- 06.Fit boules de remorquage ISO 50mm. Toujours vérifier la limitation de poids de votre système de remorquage et ne jamais le surcharger.

07.Ne pas installer le porte-vélo sur les remorques, les camping-cars ou les camping-cars.

- 08.Ce porte-vélos n'est pas destiné au transport de vélos tandem ou couchés.

09.Ne transportez pas de bicyclettes avec des sièges pour bébé, des sacoches, des enjoliveurs, des housses de vélo ou des moteurs.

UTILISATION SURE ET PROPRE

- 01.Assurez-vous de nettoyer complètement la surface de la boule d'attelage avant d'installer la crémaillère.

02.Vérifiez que la goupille de sécurité est toujours insérée dans le trou de la goupille lorsque le porte-vélo est en position verticale.

03.Vérifiez si la distance entre le tuyau d'échappement et les pneus de bicyclette est sécuritaire pour vos bicyclettes ou les sangles du transporteur. La chaleur de l'échappement pourrait endommager les supports à vélo ou à vélo.

- 04.Si votre véhicule est équipé d'un système d'ouverture automatique du hayon, désactivez cette fonction lorsque vous utilisez le porte-vélos et ouvrez le hayon manuellement.

05.Lors du chargement des bicyclettes, enlever toutes les pièces détachées et les accessoires des bicyclettes (barres d'outils, porte-bébés, pompes, etc.)

- 06.Positionnez toujours le vélo le plus gros / le plus lourd en premier et le plus près de la voiture, et ensuite positionnez le plus petit vélo par la suite.

07.L'utilisateur est responsable de vérifier périodiquement que tout le matériel, les sangles, les boutons, les moyeux sont bien serrés pour des raisons de sécurité.

- 08.Vous devrez peut-être utiliser des protections supplémentaires pour protéger les vélos et le hayon contre les rayures. Retirez la batterie chaque fois que possible lorsque vous transportez votre vélo électrique sur le transporteur

09.Les verrous utilisés sur ce rack sont dissuasifs.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- 01.Vérifiez avant le départ que le tableau lumineux du transporteur fonctionne correctement.

02.Le porte-bicyclette augmente la longueur du véhicule et les bicyclettes peuvent augmenter sa largeur et sa hauteur.

Soyez conscient de cela lorsque vous traversez des espaces de dégagement étroits ou bas et lorsque vous faites marche arrière.

Toute charge dépassant les dimensions indiquées doit néanmoins respecter la réglementation en vigueur et être correctement attachée.

- 03.La charge de la crémaillère et des bicyclettes aura une incidence sur la conduite. Ne dépassez pas la limite de vitesse et ne conduisez pas à plus de 120 km/h (75 mph).

04.Drivez lentement sur les bosses de vitesse. Respectez la limite de vitesse et adaptez votre vitesse à l'état de la route.

- 05.La conduite hors route n'est pas recommandée et pourra endommager votre véhicule, le récepteur d'attelage, le porte-vélos ou vos vélos.

06.Si vous heurtez une bosse ou un trou dans la route, arrêtez votre véhicule et inspectez les vélos et le transporteur. Si vous remarquez quelque chose de mal, retirez les vélos et n'utilisez pas le porte-vélos.

- 07.Assurez-vous qu'il y a une distance de sécurité entre les vélos et le sol, surtout lorsque vous entrez dans une allée.

MAINTENIR VOTRE BICYCLETTE

- 01.Inspectez régulièrement le produit à la recherche de signes d'usure, de corrosion et de fatigue.

02.Ne pas utiliser le transporteur avec des pièces défectueuses, contactez le revendeur pour les remplacer avant de l'utiliser à nouveau.

- 03.Retirez le produit avant d'entrer dans un lave-auto automatique.

04.Pour garder votre produit dans les meilleures conditions, il est recommandé d'enlever le produit de la voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.



S'il vous plaît noter que ce produit n'est pas conçu pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, en particulier l'air marin.

- 05.Lubrifiez les boulons pour éviter la corrosion.

SVC
GROUP




1.



x4



2.



1.

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz



Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607





3.




4.



5.



6.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



7.



8.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



9.




2

!

OK


45NM

GROUP
6'' / 15cmMAX=30kg
(66Lbs)

19 mm



10.




SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607




11.



12.



x1




SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607




13.



14.



x1



x1

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.





Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svctgroup.cz



Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



15.






16.








17.



18.





SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



19.



20.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz




Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



21.



22.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.






Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



23.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



24.



25.



SVC GROUP ©-4014



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

26.



27.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svctgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607







28.



**1+2+3= MAX
45kg**




29.






30.



31.



SVC GROUP ©-4014




SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

32.



33.



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svctgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



34.



www.svcgroup.cz



SVC GROUP, s.r.o.

Děkujeme za důvěru / Ďakujeme za dôveru / Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen / Merci pour votre confiance / Grazie per la tua fiducia
Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607