



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjajte baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikdåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
(FR) Mode d'emploi
(NL) Gebruikershandleiding
(GB) User guide
(ES) Guía del usuario
(IT) Manuale di istruzioni
(SE) Bruksanvisning
(CZ) Uživatelská příručka
(DK) Brugervejledning
(FI) Käyttöohjeet
(GR) Οδηγός χρήστη
(NO) Brukerveiledning
(PL) Instrukcja obsługi



SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com



Partnr.: TO-148-DB

Gebrauchsanleitung (DE)

Mode d'emploi (FR)

Gebruikershandleiding (NL)

User guide (GB)

Guía del usuario (ES)

Manuale di istruzioni (IT)

Bruksanvisning (SE)

Uživatelská příručka (CZ)


Brugervejledning (DK)

Käyttöohjeet (FI)



Οδηγός χρήστη (GR)

Brukerveiledning (NO)

Instrukcja obsługi (PL)




Toyota Avensis 11/2008-






(DE) Anschluss Steckdose
 (FR) Connexion de la prise
 (NL) Contactdoos aansluiting
 (GB) Socket connection
 (ES) Conexión de la caja de enchufe
 (IT) Allaccio zoccolo
 (SE) Anslutning kontaktdosa
 (CZ) Objímkový konektor
 (DK) Stikdåse forbindele
 (FI) Pistorasia liitäntä
 (GR) Υποδοχή σύνδεσης
 (NO) Tilkobling koblingsboks
 (PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	1/L	2	2a	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13
Pmax	21W	2x21W	Blau	Grün	21W	52W	3x21W	52W	2x21W	180W/15Amp	180W/15Amp	11	12	13
(DE)	Gelb	Blau	Grau	Grün	Weiß	Braun	Rot	Schwarz	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot	Weiß	-	Weiß
(FR)	Jaune	Bleu	Gris	Vert	Blanc	Marron	Rouge	Noir	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Rouge	Blanc	-	Blanc
(NL)	Geel	Blauw	Grijs	Groen	Wit	Bruin	Rood	Zwart	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Rood	Wit	-	Wit
(GB)	Yellow	Blue	Grey	Green	White	Brown	Red	Black	Black/ Red	Brown/ White	Red	White	-	White
(ES)	Amarillo	Azul	Gris	Verde	Blanco	Marrón	Rojo	Negro	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo	Blanco	-	Blanco
(IT)	Giallo	Blu	Grigio	Verde	Bianco	Marrone	Rosso	Nero	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso	Bianco	-	Bianco
(SE)	Gul	Blå	Grå	Grön	Vit	Brun	Röd	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Röd	Vit	-	Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Šedá	Zelená	Bílá	Hnědá	Červená	Černá	Černo/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená	Bílá	-	Bílá
(DK)	Gul	Blå	Grå	Grøn	Hvid	Brun	Rød	Sort	Sort/ Rød	Brun/ Hvid	Rød	Hvid	-	Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Harmaa	Vihreä	Valkoinen	Ruskea	Punainen	Musta	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Punainen	Valkoinen	-	Valkoinen
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Γκρι	Πράσινο	Λευκό	Κοκκίνο	Κόκκινο	Μαύο	Μαύο/ Κόκκινο	Κοκκίνο/ Λευκό	Κόκκινο	Λευκό	-	Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Grå	Grønn	Hvitt	Brun	Rød	Svart	Svart/ Rød	Brun/ Hvitt	Rød	Hvitt	-	Hvitt
(PL)	Żółty	Niebieski	Szary	Zielony	Biały	Brązowy	Czerwony	Czarny	Czarno/ Czerwony	Brązowy/ Biały	Czerwony	Biały	-	Biały







(DE) Sicherungen austauschen
 (FR) Remplacer les fusibles
 (NL) Zekeringen vervangen
 (GB) Changing the fuse
 (ES) Cambio de fusible
 (IT) Sostituire i fusibili
 (SE) Byta av säkringar
 (CZ) Výměna pojistky
 (DK) Udskiftning af sikringer
 (FI) Vaihda varokkeet
 (GR) Αλλαγή ασφάλειας
 (NO) Skifte sikringene
 (PL) Wymienić bezpieczniki







INFO : Storage







INFO







INFO : Ring.



INFO



INFO : Adapt.



INFO

