




Razitko / Stamp:

... polnost v mikroobnosti

Some but not all




SCAN ME



RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

- (FR) Liste de pieces
 (IT) Lista de componenti
 (ES) Elenco componenti
 (NL) Onderdelenlijst
 (RUS) Список деталей комплекта сборки



CZ	DE	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Červená	Zlúžá	Oranžová	Fialová	Sedá	Modrú	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Pužková	Černá	Světlé zelené	Tmavé zelené	Světlé modré	Tmavé modré	Pířřodná barva	Bázová
SK	Červená	Zlúžá	Oranžová	Fialová	Sedá	Modrú	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Pužková	Černá	Světlé zelené	Tmavé zelené	Světlé modré	Tmavé modré	Pířřodná barva	Bázová
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Cerná	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rouge	Gelb	Orange	Violett	Grú	Blau	Brau	Grún	Weíß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrún	Dunkelgrún	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Grú	Blau	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Blue clair	Blue foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Violeta	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rosú	Amarillo	Naranja	Violeta	Grú	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige

					1-8					Reverse				10			9
7 PIN	1L	254g	-	-	331	4/R	555R	6/5A	7/55L	X	X	X	X	-	-	-	X
13 PIN	1L	254g	-	-	331	4/R	555R	6/5A	7/55L	8	9	10	11	-	-	-	13
Proax	21W	21L	-	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	-	-	-	-	-
ISO	YE	RI	-	-	WH	GN	RN	RD	BK	PL	OG	GY	WH/RK	-	-	-	WH/RK

