



testování zátěžová zkouše

www.svcgroup.cz

Razitko / Stamp:

SK Očeli by sme myslivoe zdorazniť, že ak nebude vykonávaná vo vzduchu opravná úprava, kompetentnou montážnym technikom, bude mať za následok zrušenie zárukového práva na záruku a pripadne odškodnenie, najmä nákladov vzniknutých pri základe záruky a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom. Očeli týchto súpravy a ich montážnych prírodných podielov zmením bez vzruka na základe aktuálneho dát. Ustiepte, že tieto pokyny ste si prečítali a plne pochopili, ešte pred začatím montáže elektroropky. Neprekráčajte obmedzenia, maximálne zaťaženie na prípoje je podrobné popísané v pokynoch. Musia by ste overenie nasledujúce informácie a skontrolovať pred začatím montáže. Pokyny k inštalácii majú byť dokončené predtým. Inštalácia by mal vykonávať kvalifikovaný pracovník so špeciálnymi technickými znalosťami. Dodávateľ aktuálne technická správa a informácie o dodávke technických podielov a výrobu vozidla. Musia byť zabezpečené, je potrebné a inštalácia sa je vhodná - určenia pre dané vozidlo. Dne technicky osoba a vhodné pre inštaláciu. Diatechnický kľúčnik

Elektropokryv, ktorým vykonáva diagnostické kódovanie a naprogramovanie pre príslušné elektropokryv, má svoje zariadenie. Na inštaláciu elektropokryvu diagnostického kódu, nastavenie vozidla na pokryv a nastavovanie vozidla. Popríklad nastavenie datovej plochy systému vozidla (napr. Pkw, Pkw 171) musí byť samostatne nastavené v závislosti od variantu a výstavby. Pre zápis údajov na diagnostiku používajte vždy aktuálne kódy, sa súčasne zapisujú. Pre zápis údajov používajte vždy na webe SW GROUP nastavené pokyny volajúce číslo z vývozu ich môžeme obnoviť pomocou QR kódu. Pamäť jednotky vozidla musí byť nepretržite a aktivovaná a pripadajúce chyby zmontáže vymazať. Niektoré jednotky sa aktivujú normou, niektoré sa aktivujú samy flux systémom, inde sa zase aktivujú asistencie a bezpečnostné funkcie vozidla. Pevnálne ale vždy základné funkcie overenia prívodu výkonu už v základnom režime bez diagnostické aktivity. Niektorí výrobcovia automobilov sa aktívne bránia dodatočnému montáži elektropokryvu alebo falošného zaradenia a môže sa stať, že vám nebudú odpovedať nové vozidlo diagnostický pokryv.

V tomto prípade vieme svojim klientom s diagnostickou aktiváciou profesionálne pomôcť v niektorom servisnom stredisku SVC GROUP po celej ČR a SR.

[illegible]

réparation et/ou remplacement des pièces défectueuses que le véhicule est techniquement approprié à l'usage d'un dispositif de diagnostic. Il est recommandé d'assurer une programmation de l'ajustement de la fonction "dispositif de diagnostic" (après) puisse être réalisée. L'unité de diagnostic des erreurs doit être consultée. Après montage du fusible, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode réparation selon les instructions de diagnostic données par le constructeur. Le cas échéant certains systèmes additionnels (p.ex. l'aide au parking) doivent être codés spécifiquement en mode réparation dans le menu des différents équipements. Lire la mémoire de défauts du véhicule et mettre à jour le logiciel si nécessaire. Si'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à 30 minutes et contacter l'Aide en ligne ECS HelpLine.

[illegible]

13 pinů

- 10 **Prehľad produktov** ElektroPripoka pro tažné zařízení / 137/3-pin / 12 Volt / ISO 11446/1724
 11 **Prehľad produktov** Súprava elektrického zapínania pre tažné zariadenia / 137/3-pin 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 12 **Product overview** Electric wiring kit for towbars / 137/3-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 13 **Produktübersicht** Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 137/3-polig / 12 Volt / ISO 11446/1724
 14 **Aperçu des produits** Faisceau pour attelage 137/3 broches / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 15 **Carrellata dei prodotti** Cablaggio elettrico per gancio di traino 137/3 poli / 12 Volt / ISO 11446/1724
 16 **Descripción del producto** Kits eléctricos para enganches de remolques 137/3 pines / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
 17 **Обзор продукции** Электродатчик комплект для сцепки полуприцепов 137-контактный / 12 Вольт / ISO 11446 / 1724



Jedná se o funkci vozu dle výbavy, vhodné zejména při použití pevného kulového čepu.

Citroen	
C5 Aircross	01/2019 >>
C5 Aircross Hybrid	08/2020 >>

Peugeot	
3008	10/2016 >>
3008 HYbrid	01/2020 >>
5008	03/2017 >>
508 II Saloon (R83)	11/2018 >>
508 II Saloon Hybrid (R83)	01/2020 >>
508 II SW (R82)	01/2019 >>
508 II SW Hybrid (R82)	01/2020 >>

7 Crossback	02/2018 >>
7 Crossback E-Tense	01/2020 >>


Opel	
Grandland X	10/2017 >>
Grandland X Hybrid	01/2020 >>



SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkastamatta asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SL Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подобрные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

- CZ** Seznam dílů montážní sady
SK Zoznam dielů montážnej sady
GB Part list
DE Einzelteiliste

- FR** Liste de pièces
IT Lista de componenti
ES Elenco componenti
NL Onderdelenlijst
RUS Список деталей комплекта сборки



Barevné označení vodičů / Farebné označenie vodičov

	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Cervena	Zltá	Oražová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světle zelená	Tmavě zelená	Světle modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
SK	Cervena	Zltá	Oražová	Fialová	Sedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světle zelená	Tmavě zelená	Světle modrá	Tmavě modrá	Přirodní barva	Béžová
EN	Red	Yellow	Orange	Grey	Blue	Brown	Green	White	Black	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Grau	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Violeta	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Rojos	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige

Parametry pinů a zařízení

	7 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN	13 PIN
7 PIN	1/L	2/54q	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 PIN	1/L	2/54q	-	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pmax	21W	21W	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp
ISO	YE	BU	-	WH	GN	BN	RD	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG	-	-	-	-

