



- Gebrauchsanleitung
- Mode d'emploi
- Gebruikershandleiding
- User guide
- Guía del usuario
- Manuale di istruzioni
- Bruksanvisning
- Uživatelská příručka
- Brugervejledning
- Käyttöohjeet
- Οδηγός χρήστη
- Brukerveiledning
- Instrukcja obsługi



## SPARE PARTS

[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



Partnr.: HY-058-BH

Gebrauchsanleitung

DE

Mode d'emploi

FR

Gebruikershandleiding

NL

User guide

GB

Guía del usuario

ES


Manuale di istruzioni

IT

Bruksanvisning

SE

Hyundai iX-35 2009-



(DE) Anschluss Steckdose

(FR) Connection de la prise

(NL) Contactdoos aansluiting

(GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe

(IT) Allaccio zoccolo

(SE) Anslutning kontaktdosa

(CZ) Objímkový konektor

(DK) Stikdåse forbindelse


(FI) Pistorasia liittäntä


(GR) Υποδοχή σύνδεσης

(NO) Tilkobling koblingsboks


(PL) Połaczenie przez gniazdo


| DIN/ISO<br>1724 | ↳         | ⬅         | 1/1-7     | ⇒       | ...     | STOP     | ...     |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|
|                 | 1/L       | 2         | 3/31      | 4/R     | 5/58-R  | 6/54     | 7/58-L  |
| Pmax            | 21W       | 2x21W     |           | 21W     | 52W     | 3x21W    | 52W     |
| (DE)            | Gelb      | Blau      | Weiβ      | Grün    | Braun   | Rot      | Schwarz |
| (FR)            | Jaune     | Bleu      | Blanc     | Vert    | Marron  | Rouge    | Noir    |
| (NL)            | Geel      | Blauw     | Wit       | Groen   | Bruin   | Rood     | Zwart   |
| (GB)            | Yellow    | Blue      | White     | Green   | Brown   | Red      | Black   |
| (ES)            | Amarillo  | Azul      | Blanco    | Verde   | Marrón  | Rojo     | Negro   |
| (IT)            | Giallo    | Blu       | Bianco    | Verde   | Marrone | Rosso    | Nero    |
| (SE)            | Gul       | Blå       | Vit       | Grön    | Brun    | Röd      | Svart   |
| (CZ)            | Žlutá     | Modrá     | Bílá      | Zelená  | Hnědá   | Červená  | Černá   |
| (DK)            | Gul       | Blå       | Hvid      | Grøn    | Brun    | Rød      | Sort    |
| (FI)            | Keltainen | Sininen   | Valkoinen | Vihreä  | Ruskea  | Punainen | Musta   |
| (GR)            | Kίτρινο   | Μπλε      | Λευκό     | Πράσινο | Καφέ    | Κόκκινο  | Μαύπο   |
| (NO)            | Gul       | Blå       | Hvit      | Grønn   | Brun    | Rød      | Svart   |
| (PL)            | Żółty     | Niebieski | Biały     | Zielony | Brązowy | Czerwony | Czarny  |





**DE** Sicherungen austauschen   **ES** Cambio de fusible   **CZ** Výměna pojistky   **GR** Αλλαγή ασφάλειας  
**FR** Remplacer les fusibles   **IT** Sostituire i fusibili   **DK** Udskiftning af sikringer   **NO** Skifte sikringene  
**NL** Zekeringen vervangen   **SE** Byte av säkringar   **FI** Vaihda varokkeet   **PL** Wymienić bezpieczniki  
**GB** Changing the fuse





**(DE)** Die Bremsleuchten am Anhänger werden vom 5C033-Modul überwacht. Sollten alle Bremsleuchten am Anhänger defekt sein, ertönt beim Bremsen ein Summer. Kontrollieren Sie die Bremsleuchten am Anhänger.

**(FR)** Les feux stop de la remorque sont protégés par le module 5C033. Dans le cas où tous les feux stop de la remorque sont défectueux, l'avertisseur se mettra en marche lorsque vous freinez. Vérifiez les feux stop de la remorque.

**(NL)** De remlichten op de aanhanger worden door de 5C033 module bewaakt. Indien alle remlichten op de aanhanger defect zijn zal er bij het remmen een zoemer te horen zijn. Controleer de remlichten op de aanhanger.

**(GB)** The brake lights on the trailer are monitored by the 5C033 module. If all the brake lights on the trailer are defective, a buzzer is heard upon braking. Check the brake lights on the trailer.

**(ES)** Las luces de frenado del remolque están supervisadas por el módulo 5C033. Si todas las luces de frenado del remolque fueran defectuosas, escuchará un zumbador al realizar la frenada. Revise las luces de frenado del remolque.

**(IT)** Gli stop del rimorchi sono controllati dal modulo 5C033. Nel caso in cui tutti gli stop del rimorchi siano fuori uso, in frenata si sentirà un cicalino. Controllare gli stop del rimorchio.

**(SE)** Bromsljusen på släpet bevakas av modulen 5C033. Om alla släpets bromsljus är defekta lyder en summar vid inbromsning. Kontrollera släpets bromsljus.

**(CZ)** Brzdová světla na přívěsu jsou kontrolována modulem 5C033. Pokud jsou všechna brzdová světla na přívěsu vadná, ozývá se při brzdění bzučák. Zkontrolujte brzdová světla na přívěsu.

**(DK)** Bremselysene på anhængerne overvåges af 5C033 modulen. Hvis alle bremselysene på anhængerne er defekte, vil der ved bremsning høres en brummer. Kontroller bremselysene på anhængerne.

**(FI)** Perävaunun jarruvaloja valvotaan 5C033-moduulin avulla. Jos perävaunun kaikki jarruvalot ovat rikki, se ilmoitetaan äänisignaalilla jarrutuksen aikana. Tarkasta perävaunun jarruvalot.

**(GR)** Οι φρένων του ρυμουλκού ελέγχονται από την ενότητα 5C033. Εάν όλοι οι φρένων του ρυμουλκού είναι ελαττωματικοί, ο βομβητής θα ηχήσει όταν πατηθεί το φρένο. Ελέγξτε τους φρένους φρένων του ρυμουλκού.

**(NO)** Bremselysene på tilhengeren blir kontrollert av 5C033-modulen. Dersom alle bremselysene på tilhengeren er defekte, vil man høre en buzzeralarm når man bremser. Kontroller tilhengerens bremselys.

**(PL)** Znajdujące się na przyczepie światła hamowania są kontrolowane za pomocą modułu 5C033. Jeżeli wszystkie światła hamowania na przyczepie są niesprawne, słyszać sygnał dźwiękowy podczas hamowania. Należy wówczas sprawdzić światła hamowania na przyczepie.



**(DE)** Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

**(FR)** Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

**(NL)** Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

**(GB)** In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.

**(ES)** En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagará, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.

**(IT)** Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.

**(SE)** Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.

**(CZ)** Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.


**(DK)** Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognets tågelygte frakobles.

**(FI)** Jos liitytyssä perävaunuussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.

**(GR)** Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδεικυται.

**(NO)** Om nødvendig skal kjørerøyen tåkelys slås av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.

**(PL)** W stosownych przypadkach, przy przymoczonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.



**(DE)** Die Blinklichter am Anhänger werden durch das 5C033 Modul überwacht. Wenn eine der Blinkleuchten des Anhängers defekt ist, wird synchron mit den Blinklichtern des Fahrzeugs ein Summer zu hören sein. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

**(FR)** Les clignotants de la remorque sont protégés par le module 5C033.

**(NL)** Si l'un des clignotants est défectueux, un avertisseur, en synchronisation avec les clignotants, se mettra en marche. Vérifiez les clignotants de la remorque.

**(NL)** De knipperlichten op de aanhanger worden door de 5C033 module bewaakt.

**(NL)** Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal, synchroon met de knipperlichten van het voertuig, een zoemer te horen zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

**(GB)** The flashing lights on the trailer are monitored by the 5C033 module. If one of the flashing lights of the trailer is defective, a buzzer is heard in sync with the flashing lights of the vehicle. Check the flashing lights on the trailer.

**(ES)** Las luces intermitentes del remolque son supervisadas por el módulo 5C033. Si una de las luces intermitentes del remolque fuera defectuosa, se escucharía un zumbador en sincronización con el ritmo de las luces intermitentes del vehículo. Revise las luces intermitentes del remolque.

**(IT)** I lampeggiatori del rimorchio sono controllati dal modulo 5C033. Nel caso in cui uno dei lampeggiatori del rimorchio sia fuori uso, risuonerà un cicalino sincrono con le frecce del veicolo. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

**(SE)** Blinkarna på släpet bevakas av modulen 5C033. Om en av blinkarna på släpet är defekt, hörs en summer som ljuder synkront med fordonets blinkrar. Kontrollera släpets blinkerslamar.

**(CZ)** Ukažatele směru na přívěsu jsou kontrolovány modulem 5C033. Pokud je některý z ukažatelů směru na přívěsu vadný, ozývá se současně s bližním ukažatelem směru na vozidle bzučák. Zkontrolujte ukažatele směru na přívěsu.

**(DK)** Blinklysene på anhængerens overvåges af 5C033 modulen. Hvis et af blinklysene er defekt, lyder den en brummer samtidigt med blinklysene på vognen. Kontroller blinklysene på anhænger.

**(FI)** Perävaunun suuntavaloja valvotaan 5C033-moduulin avulla. Jos yksi perävaunun suuntavaloista on rikki, se ilmoitetaan äänisignaalilla ajoneuvon suuntavalon tahdissa. Tarkasta perävaunun suuntavaloit.

**(GR)** Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται από την ενότητα 5C033. Εάν κάποιος από τους φανούς αναλαμπών είναι ελαπτωματικός, θα ηχήσει ο βοηθητής ταυτόχρονα με τους φανούς αναλαμπών του οχήματος. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

**(NO)** Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert av 5C033 modulen. Dersom ett av tilhengerblinklysene er defekt, skal en buzzer høres, synkront med kjøretøyets blinklys. Kontroller tilhengerens blinklys.

**(PL)** Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane za pomocą modułu 5C033.

**(PL)** Jeżeli jeden z kierunkowskazów na przyczepie jest niesprawny, słysząc sygnał dźwiękowy, zsynchronizowany z kierunkowskazem pojazdu. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.



**(DE)** Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhänger die eventuell vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.

**(FR)** En cas de présence d'un Park Distance Control, cet ensemble de câblage est prévu pour le débrancher lorsque la remorque est branchée.

**(NL)** De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.

**(GB)** The wiring kit has a possibility to switch off any Park Distance Control in the case of a coupled trailer.

**(ES)** El equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de estacionamiento (P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.

**(IT)** Il set di cavi è impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.

**(SE)** Kabelsetet är förberett för att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control på det anslutna släpet.

**(CZ)** Sada kabelů vyžaduje čas pro vypnutí indikátoru vzdálenosti pro parkování v připojeném přívěsu.

**(DK)** Kabelsættet har en forberedelse så ved en tilkoblet anhænger den eventuelt tilstedevedrørende Park Distance Control kan frakobles.

**(FI)** Kaapelisarja käytettäessä liitetystä perävaunusta voidaan kytkeä päältä mahdollinen pysäköintitutka (PDC).

**(GR)** Το σετ καλωδίωσης μπορεί να απενεργοποιήσει τυχόν Απομακρυσμένο Έλεγχο Στάθμευσης σε περιπτώση συζευγμένου ρυμουλκού.

**(NO)** Kabelsettet skal først slå av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.

**(PL)** Zestaw kabli ma za zadanie wyłączenie na przyłączonej przyczepie ewentualnego systemu Park Distance Control.