

SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com




ECS ELECTRONICS




Partnr.: KI-039-BB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebrauchsanleitung | DE | Uživatelská příručka | CZ |
| Mode d'emploi | FR | Brugervejledning | DK |
| Gebruikershandleiding | NL | Käyttöohjeet | FI |
| User guide | GB | Οδηγός χρήστη | GR |
| Guía del usuario | ES | Brukerveiledning | NO |
| Manuale di istruzioni | IT | Instrukcja obsługi | PL |
| Bruksanvisning | SE | | |




# Kia Cee'd Sporty Wagon 2007- -09/2009




**INFO**

(DE) Anschluss Steckdose
(FR) Connection de la prise
(NL) Contactdoos aansluiting
(GB) Socket connection
(ES) Conexión de la caja de enchufe
(IT) Allaccio zoccolo
(SE) Anslutning kontaktdosa
(CZ) Objímkový konektor
(DK) Stikdåse forbindelse
(FI) Pistorasia liitäntä
(GR) Υποδοχή σύνδεσης
(NO) Tilkobling koblingsboks
(PL) Połączenie przez gniazdo


| DIN/ISO 1724 | ⇦ | 🚗 | ⏚ 1-7 | ⇨ | ☼ | STOP | ☼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/L | 2 | 3/31 | 4/R | 5/58-R | 6/54 | 7/58-L | 8 |
| Pmax | 21W | 2x21W | | 21W | 52W | 3x21W | 52W | |
| (DE) | Gelb | Blau | Weiß | Grün | Braun | Rot | Schwarz | Grau |
| (FR) | Jaune | Bleu | Blanc | Vert | Marron | Rouge | Noir | Gris |
| (NL) | Geel | Blauw | Wit | Groen | Bruin | Rood | Zwart | Grijs |
| (GB) | Yellow | Blue | White | Green | Brown | Red | Black | Grey |
| (ES) | Amarillo | Azul | Blanco | Verde | Marrón | Rojo | Negro | Gris |
| (IT) | Giallo | Blu | Bianco | Verde | Marrone | Rosso | Nero | Grigio |
| (SE) | Gul | Blå | Vit | Grön | Brun | Röd | Svart | Grå |
| (CZ) | Žlutá | Modrá | Bílá | Zelená | Hnědá | Červená | Černá | Šedá |
| (DK) | Gul | Blå | Hvid | Grøn | Brun | Rød | Sort | Grå |
| (FI) | Keltainen | Sininen | Valkoinen | Vihreä | Ruskea | Punainen | Musta | Harmaa |
| (GR) | Κίτρινο | Μπλε | Λευκό | Πράσινο | Καφέ | Κόκκινο | Μαύρο | Γκρι |
| (NO) | Gul | Blå | Hvit | Grønn | Brun | Rød | Svart | Grå |
| (PL) | Żółty | Niebieski | Biały | Zielony | Brązowy | Czerwony | Czarny | Szary |





- (DE) Gebrauchsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruikershandleiding
- (GB) User guide
- (ES) Guía del usuario
- (IT) Manuale di istruzioni
- (SE) Bruksanvisning
- (CZ) Uživatelská příručka
- (DK) Brugervejledning
- (FI) Käyttöohjeet
- (GR) Οδηγός χρήστη
- (NO) Brukerveiledning
- (PL) Instrukcja obsługi



























(DE) Sicherungen austauschen
(FR) Remplacer les fusibles
(NL) Zekeringen vervangen
(GB) Changing the fuse
(ES) Cambio de fusible
(IT) Sostituire i fusibili
(SE) Byte av säkringar
(CZ) Výměna pojistky
(DK) Udskiftning af sikringer
(FI) Vaihda varokkeet
(GR) Αλλαγή ασφάλειας
(NO) Skifte sikringene
(PL) Wymienić bezpieczniki






| | | | |
|---|---|---|---|
| (DE) | Orange | (CZ) | Oranžová |
| (FR) | Orange | (DK) | Orange |
| (NL) | Oranje | (FI) | Oranssi |
| (GB) | Orange | (GR) | Πορτοκαλί |
| (ES) | Naranja | (NO) | Oransje |
| (IT) | Arancione | (PL) | Pomarańczowy |
| (SE) | Orange | | |