

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирующее оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



FIAT UNO:

TYP : VTZ 344

PARAMETRY :

Připojení brzděného přívěsu o hmotnosti	1 000 kg
Maximální zatížení vozidla	1 320 kg
Průměr kulového čepu	50 mm
Statické zatížení na kouli čepu	50 kg
Sedmipólová zásuvka „TUNA“ Typ 12 N	12,24 V
Celková hmotnost TZ	10 kg
Rozměry TZ	732x469 mm
D hodnota =	5,58 kN

MONTAŽNÍ NÁVOD:

1. Demontujte zadní nárazník z vozu.
2. Přiložte tažné zařízení na zadní čelo vozu ,vyrovnejte TZ (aby nebylo TZ nakřivo).
3. Označte si otvory v bodě 1 a vyvrtejte oba otvory o ø 12,5
4. Do nosníku za zadní čelo (směrem do předu) vložte podélné plocháče a ty přichytneme jedním šroubem M10x40 z podložkami.
5. Opět přiložte TZ a pomocí šroubu M 10x40 sešroubujeme TZ z vozem.
6. Dovrtáme zbývající otvory a vše řádně dotáhneme.
7. El.instalace je vedena otvorem pro osvětlení SPZ a zapojena na levé straně vozu na svazek .

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choustivá na nečistoty. Během provozu je nutno po ujetí každých 1 000 km zkontovalovat spoje tažného zařízení, popřípadě tyto spoje dotáhnout.

- U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu, že po sejmání tažného ramene vždy nasadíme krytku na pouzdro čepu. Je potřeba jen občas zkontovalovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřena vazelinou.
- U nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr z tažného zařízení za pomocí čtyř šroubů M10x25.

Průběžně kontrolovat zavírací a otevírací páčku, která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku, z důvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesezujte při nasazeném kulovém čepu aby nedošlo k poškození mechanismu.

Všeobecné údaje :

Tažné zařízení je svařeno z masivního ocelového nosníku ,opatřeného postranímy držáky a ve středové části s odnímatelným kulovým čepem. Konstrukce odpovídá vyhlášce MD ČR č.102/95 a všem českým i mezinárodním předpisům.

Tažné rameno je opatřeno kulovým čepem dle ISO 3853 . Pro povrchovou ochranu je použit práškový email KOMAXIT 2 1110 v černém odstínu. Upevňovací elementy jsou zinkovány na klimatickou odolnost ONA 30 1002N15 a mazány grafitovou vazelinou.

Tažné zařízení je chráněno osvědčením o užitném vzoru č.4820 a č 6293 Fi S V C NÁCHOD

ZAPOJENÍ ZÁSUVKY:




EL. S V C
NÁCHOD

EL. AUTO

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. L | směr.světlo levé |
| 2. 54g(52)(+) | zadní svět.do mlhy |
| 3. 31 | koštra vozu |
| 4. P(R) | směr.světlo pravé |
| 5. 58R | koncové světlo pravé |
| 6. 54 | brzdové světlo |
| 7. 58(58L) | koncové světlo levé |

- | | |
|---------|-------------|
| bílý | modro/černý |
| modrý | šedivý |
| zelený | černý |
| bílý | modrý |
| červený | žlutý |
| žlutý | červený |
| červený | žluto/černý |

- | | |
|-------------|-------------|
| modro/černý | šedivý |
| žlutý | černý |
| červený | modrý |
| žlutý | žlutý |
| červený | červený |
| žluto/černý | žluto/černý |



POLOŽKA U Č.V.		POLOŽKA U Č.V.	
POZ.	POZ.	POZ.	POZ.
SVC NÁCHOD, Pražská 835			
Tel./Fax: 0441 - 421 021			
M 1:5			
1:2			
DETAIL TZ	V TZ 344 - 000		
LmC	LmC		

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz