



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze
DE - Anhängervorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok
RUS/FIN/LIT -

TYP VTZ 001-524 VTZ 002-524 VTZ 003-524

www.svcgroup.cz



SVC GROUP s.r.o.
Průmyslová zóna 179
547 01 Náchod
Česká Republika

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T7





09/2021 ->




2 -> 2,5 h



002-524



5 min - Info - Manual



30
let

CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T7



09/2021 ->



23/6011



2000/100 D=12,00



55R-01-0606



2,00 h

2,00->2,5 h



VTZ 001-524

A-524-2023



VTZ 002-524


A-524-2023






VTZ 003-524

AV-524-2023

3x M12x40



	A	x1		M14x40	2ks
	B	x2		M12x40	6ks
				M10x40 G10.9	8ks
				Ø14	2ks
	C	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	D	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	E	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	F	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	G	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	H	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	I	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	J	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	K	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	L	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	M	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	N	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	O	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	P	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	Q	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	R	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	S	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	T	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	U	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	V	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	W	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	X	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	Y	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	Z	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AA	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AB	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AC	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AD	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AE	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AF	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AG	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AH	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AI	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AJ	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AK	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AL	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AM	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AN	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AO	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AP	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AQ	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AR	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AS	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AT	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AU	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AW	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AX	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AY	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	AZ	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BA	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BB	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BC	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BD	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BE	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BF	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BG	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BH	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BI	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BJ	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BK	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BL	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BM	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BN	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BO	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BP	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BQ	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BR	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BS	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BT	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BU	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
	BV	x1		Ø10	8ks
				Ø14	2ks
				Ø12	6ks
					

SVC GROUP

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

tructions

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19




QR k




VOLKSWAGEN TRANSPORTER T7



09/2021 ->



Montážní návod
Montážny návod
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Инструкция по установке




VTZ 001-524 A-524-2023

VTZ 002-524 A-524-2023

VTZ 003-524 AV-524-2023

55R-01-0606

100 2 000 D= 12,00
kg kg kN






2,0 h




2->2,5 h

3x M12x40



Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0



Nm



Homologace EHK 55-R 27-55R-01-0606



- | | |
|---|--|
| CZ Informace k provozu / homologaci | NL Monteringsanvisningar |
| SK Informácie na prevádzku / homologáciu | ES Instrucciones de montaje |
| EN Operating / homologation information | FIN Montage-instructie |
| DE Betriebs- / Zulassungsinformationen | SV Asennusohjeet |
| HU Üzemeltetési / homologációs információk | NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon |
| FR Informations d'exploitation / homologatio | PL Informacje dotyczące pracy / homologacji |
| IT Informazioni sull'operazione / omologazio | RU Информация о работе / омологации |



QR k

stáhnete si rozšírený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T7



09/2021 ->

N-1

CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte rezervní kolo, spodní krycí plast, zadní světla, nárazník a jeho výztuhu (tato nebude již zapotřebí).
2. Do nosníků vsuňte od zadu levý a pravý bok tažného zařízení. Přichyťte šrouby dle obrázku. (Nedotahujte)
3. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení. Vše vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove the spare wheel, the lower cover plastic, the rear lights, the bumper and its reinforcement (this will no longer be needed).
2. Slide the left and right sides of the tow bar into the beams from the rear. Fasten the screws as shown. (Do not tighten)
3. Fit the main beam of the towing bracket between the prepared sides. Align and tighten according to the tightening torques.
4. Reinstall all parts removed in step 1.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstráňte rezervné koleso, spodný plastový kryt, zadné svetlá, nárazník a jeho výstuhu (tá už nebude potrebná).
2. Ľavú a pravú stranu ťažného zariadenia zasunúť zozadu do nosníkov. Upevnite skrutky podľa obrázka. (Nedotahujte)
3. Namontujte hlavný nosník ťažného zariadenia medzi pripravené strany. Vyrovnať a utiahnuť podľa utahovacích momentov.
4. Znovu nainštalujte všetky diely odstránené v kroku 1.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. entfernen Sie das Reserverad, die untere Kunststoabdeckung, die Rückleuchten, den Stoßfänger und seine Verstärkung (diese wird nicht mehr benötigt).
2. Schieben Sie die linke und rechte Seite der Anhängerkupplung von hinten in die Träger. Befestigen Sie die Schrauben wie abgebildet. (Nicht festziehen)
3. Montieren Sie den Hauptträger der Anhängervorrichtung zwischen den vorbereiteten Seiten. Richten Sie sie aus und ziehen Sie sie gemäß den Anzugsdrehmomenten fest.
4. Bauen Sie alle in Schritt 1 entfernten Teile wieder ein.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Wymontować koło zapasowe, plastik dolnej osłony, tylne światła, zderzak i jego wzmocnienie (nie będzie to już potrzebne).
2. Wsunąć lewą i prawą stronę haka holowniczego w belki od tyłu. Zamocować śruby w sposób pokazany na rysunku. (Nie dokręcać)
3. Zamontować główną belkę haka holowniczego pomiędzy przygotowanymi bokami. Ustawić i dokręcić zgodnie z momentami dokręcania.
4. Ponownie zamontować wszystkie części usunięte w kroku 1.

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Enlevez la roue de secours, le plastique du couvercle inférieur, les feux arrière, le pare-chocs et son renfort (il ne sera plus nécessaire).
2. Faites glisser les côtés gauche et droit de la barre de remorquage dans les poutres par l'arrière. Fixez les vis comme indiqué. (Ne pas serrer)
3. Placez la poutre principale de la barre d'attelage entre les côtés préparés. Alignez et serrez selon les couples de serrage.
4. Réinstallez toutes les pièces retirées à l'étape 1.

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota varapyörä, alempi suojaumuovi, takavalot, puskuri ja sen vahvike (tätä ei enää tarvita).
2. Liu'uta vetokoukun vasen ja oikea puoli palkkeihin takaa. Kiinnitä ruuvit kuvan mukaisesti. (Älä kiristä)
3. Asenna vetokoukun pääpalkki valmisteltujen sivujen väliin. Kohdista ja kiristä kiristysmomenttien mukaisesti.
4. Asenna kaikki vaiheessa 1 poistettut osat takaisin paikalleen.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz


tructions

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607


SVC GROUP ©- 05/19




1.



Montážní návod
Montážny návod
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Инструкция по установке



2.





T25





T25



3.



4.





T25 10 12









5.



6.



7.



17

M10x40 G10.9 x8

Ø10 x8




Ø10 x8



17



8.



M14x40 x2

Ø14 x2




Ø14 x2





22





9.






10.




11.



12.







Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.


Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.



SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Țăkuje za dȚveru erȚinti / Регистрация
T
Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia
Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrăcia
Registration / Registrierung
Inscription / Registrazione thank you for your trust / Danke Fŭr dein Vertrauen
Rekist



T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikací přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovávejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web www.svcgroup.com

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da stampa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

ti a kibővített összeszerelési utasításokat

www.svcgroup.cze-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T7



09/2021 ->

N-1

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Retire la rueda de repuesto, el plástico de la cubierta inferior, las luces traseras, el parachoques y su refuerzo (ya no será necesario).
2. Deslice los lados izquierdo y derecho de la barra de remolque en los largueros desde la parte trasera. Fije los tornillos como se muestra. (No apretar)
3. Encaje la viga principal del soporte de remolque entre los lados preparados. Alinee y apriete según los pares de apriete.
4. Vuelva a instalar todas las piezas retiradas en el paso 1.

IT Istruzioni di montaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

1. Rimuovere la ruota di scorta, la plastica della copertura inferiore, le luci posteriori, il paraurti e il suo rinforzo (non sarà più necessario).
2. Far scorrere i lati destro e sinistro del gancio di traino nelle travi dalla parte posteriore. Fissare le viti come illustrato. (Non stringere)
3. Inserire la trave principale della staa di traino tra i lati preparati. Allineare e serrare secondo le coppie di serraggio.
4. Reinstallare tutti i componenti rimossi al punto 1.

NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

1. Fjern reservehjulet, det nedre plastdekselet, baklyktene, støtfangeren og dets forsterkning (dette vil ikke lenger være nødvendig).
2. Sett venstre og høyre side av slepeinnretningen inn i bjelkene bakfra. Fest skruene som vist. (Ikke stram til)
3. Monter hovedbjelken til slepeinnretningen mellom sidene forberedt på denne måten. Juster alt og trekk til i henhold til tiltrekkingsmomentene.
4. Reinstallere alle delene som er fjernet i punkt 1.

NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Verwijder het reservewiel, de plastic onderkap, de achterlichten, de bumper en de versterking ervan (deze is niet meer nodig).
2. Schuif de linker- en rechterkant van de trekhaak vanaf de achterkant in de balken. Bevestig de schroeven zoals afgebeeld. (Niet aandraaien)
3. Plaats de hoofdbalk van de trekhaak tussen de voorbereide zijanten. Uitlijnen en vastzetten volgens de aanhaalmomenten.
4. Installeer alle in stap 1 verwijderde onderdelen opnieuw.

HU Szerelési útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el a pótkereket, az alsó burkolat műanyagját, a hátsó lámpákat, a lökhárítót és annak megerősítését (erre már nem lesz szükség).
2. Csúsztassa a vonóhorog bal és jobb oldalát hátulról a gerendákba. Rögzítse a csavarokat a képen látható módon. (Ne húzza meg)
3. Illessze a vonóhorog főgerendáját az előkészített oldalak közé. Igazítsa ki és húzza meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
4. Szerelje vissza az 1. lépésben eltávolított összes alkatrészt.

RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-к

1. снимите запасное колесо, нижний защитный пластик, задние фонари, бампер и его усиление (оно больше не понадобится).
2. Вставьте левую и правую стороны буксировочной штанги в балки с задней стороны. Закрепите винты, как показано на рисунке. (Не затягивайте)
3. Установите основную балку буксировочного кронштейна между подготовленными сторонами. Выверните и затяните в соответствии с моментами затяжки.
4. Установите на место все детали, снятые в шаге 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen



NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod
Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta
Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod
Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding
Tøaenordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyet registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR
Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе /омологации

de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz





Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19







CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание



MAX.
5 km/h



Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021











CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание



Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -08-2019





Service Vitrer Centrum




CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie


ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание








+ **3** + **1** ≤ **max. manual**



+ ≤ **max. manual**



MAX.
5 km/h



Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



www.svcgroup.cz

Service Viter Centrum